

Reinigt: handen, apparaten, gereedschappen, motoren, boten, fietsen, motorfietsen ...

Ontvet: alle besmeurde gladde oppervlakken.

Verwijdert: inkt, printinkten, stiftstrepen, oliën, vetten, nicotine, niet uitgeharde kunstharsen, PUR-schuim, lijmen, siliconen, graffiti en de meeste verven ...

Nettoie: les mains, appareils, outils, moteurs, bateaux, bicyclettes, vélos, ...

Dégrasse: toutes les surfaces listes tachées.

Enlève: encre, encres d'imprimerie, lignes de marqueurs, huiles, graisses, nicotine, résines synthétiques non-durcies, mousse PUR, colles, silicones, graffiti et la plupart des peintures ...



EVERCLEAN
Als het echt rein moet zijn!

EVERCLEAN MAGIC 7

Magische reinigings- en ontvettingsdoekjes

Chiffons de nettoyage et de dégraissage magiques

EVERCLEAN bvba

Stw. op Oosthoven 284 • B-2300 Turnhout
Tel. 0477 85 07 40 • Fax 014 71 45 03

www.everclean.be • manuel.evers@everclean.be

Eigenschappen:
Everclean Magic 7 reinigt en ontvet op spectaculaire wijze. Verwijdert ook probleemloos de moeilijkste vervuilingen op gladde oppervlakken. Deze supersterke doekjes geïmpregneerd in een krachtige reiniger en ontvetter geven een ongelooflijk goed resultaat.
Reinigt sneller en krachtiger dan wassen met water en zeep. Heeft een frisse, geperfumeerde geur en is hygiënisch in gebruik. Is huidvriendelijk en beschermt de opperhuid, bevat o.a. glycerine.

Toepassingen:
Ontvetten van te verlijmen materialen. (altijd nauwrijven met droge doek). Reinigen van besmeurde handen, apparaten, gereedschappen, asbakken, meubels, stoffen, tapijten, ...

Verwijdert niet uitgeharde MS-polymeren, polyurethanen, epoxy's.
Verwijdert de meest denkbare vervuilingen. (altijd testen op kleurvastheid).

Gebruiksaanwijzing:
Afsluitdop openen. Doekje rechtopwaarts uit de opening trekken. Zijaarts afscheuren. Afsluitdop terug in de opening duwen. Het te reinigen oppervlak in wrijvende en drukkende beweging reinigen tot de vervuiling verdwenen is. Laten verdampen en klaar.

Extra tip:
Als Everclean Magic 7 gebruikt wordt om handen te reinigen deze dan niet eerst nat maken.

Bij sterke vervuiling:
Een aantal doekjes op de vervuiling leggen. Laten inwerken. Vervuiling wegwijschen.

Caractéristiques:
Everclean magic 7 nettoie et dégrasse d'une manière spectaculaire.

Enlève facilement les encrassements les plus difficiles sur des surfaces lisses.

Ces chiffons résistants, imprégné d'un nettoyant et dégraissant puissant, donnent un résultat incroyable. Nettoye plus rapidement et à fond du lavage à l'eau et savon.

A une odeur fraîche, parfumée et est hygiénique en usage. Est doux pour la peau et protège l'épiderme, contient e.a. glycérine.

Applications:
Pour dégrasser des matériaux à coller (toujours passer un chiffon sec après). Pour nettoyer les mains sales, appareils, outils, cendriers, meubles, tissus, tapis, ...

Pour enlever des polymères MS, polyuréthanes, époxydes non-durcis.

Enlève la plupart des encrassements. (toujours tester la stabilité des couleurs)

Mode d'emploi:
Ouvrez le bouchon. Tirez le chiffon droit de l'orifice. Déchirez latéralement. Replacez le bouchon dans l'orifice. Nettoyez en frottant la surface. Laissez évaporer.

Conseil:
Quand Everclean Magic 7 est utilisé pour nettoyer les mains, ne les mouillez pas avant.

En cas de forts encrassements:
Mettez quelques chiffons dessus. Laissez agir. Frottez d'encrassement.