



Balayeuse/machine d'aspiration : Dibo CT30 – louer à bail

(effacer les planchers)

L'activité:

- Bouton ON/OFF = Démarrer et enlever
- Bouton brosse = Activer la fonction de la brosse
- Bouton fonction l'aspiration = Activer l'aspiration de l'eau
- Bouton robinet = Activer l'alimentation de l'eau
- Robinet en bas à gauche = Vider la citerne de l'eau propre

Pratiquement:

- L'activité de la batterie +/- 1400m² par heure, +/- 2 heures
- Réservoir à l'avant Citerne de l'eau propre + nettoyage sans mousse
->MPC50(+)
Contenu: 28L
- Réservoir plus haute Citerne de l'eau sale
(indicateur désigne quand la citerne doit être vidée)
- Levier mince aux poignées Activer la machine
- Levier à droite de la roue Régler la position de la tige de commande
- Levier à droite de la tige de commande Régler le pied de l'aspiration
- L'encodeur rotatif sous la machine Vider la citerne de l'eau propre
- Le tuyau droite avec coque Vider la saleté de la citerne de l'eau sale
- Le tuyau gauche Absorber de l'eau

Tenue après louer (= retour de la garantie):

- Nettoyer la machine à l'extérieur
- Rincer et nettoyer la citerne de l'eau sale
- Vider la citerne de l'eau propre
- Nettoyer les caoutchoucs du pied d'aspiration
- Rincer le tube d'aspiration avec le tuyau d'arrosage
- Rincer les tubes avec le tuyau d'arrosage
- Charger les batteries si la machine doit être emmenée le matin prochain.