



Balayeuse/machine d'aspiration : Dibo CT30 – louer à bail

(effacer les planchers)

L'activité:

- Bouton ON/OFF = Démarrer et enlever
- Alimentation de l'eau = Régler rang 1 jusqu'à 5
- Bouton brosse (en haute à gauche) = Démarrer et enlever
- Bouton fonction l'aspiration (en haute à droite) = Démarrer et enlever
- Levier de la roue (bouton en bas à droite) = Activer la balayeuse/machine d'aspiration
- L'image du réservoir = complet/vide
- La brosse a une zone de travail de 50 cm, pied d'aspiration : 81,5 cm

Pratiquement:

- L'activité de la batterie +/- 1500m² par heure, +/- 3 heures
- Réservoir à l'avant Citerne de l'eau propre + nettoyage sans mousse
->MPC50(+)
Contenu: 40L
- Réservoir plus haute Citerne de l'eau sale
(L'indicateur désigne quand la citerne doit être vidée)
Contenu: 50L
- Levier droite abaisser ou lever le pied d'aspiration
- Pédale gauche abaisser/lever la brosse ou retrancher la brosse
- Le tuyau droit avec coque Vider la saleté de la citerne de l'eau sale
- Bouton en bas à gauche Drain de la citerne de l'eau propre

Tenue après louer (= retour de la garantie):

- Nettoyer la machine à l'extérieur
- Rincer et nettoyer la citerne de l'eau sale
- Vider la citerne de l'eau propre
- Nettoyer les caoutchoucs du pied d'aspiration
- Rincer le tube d'aspiration avec le tuyau d'arrosage
- Rincer les tubes avec le tuyau d'arrosage
- Charger les batteries si la machine doit être emmenée le matin prochain.