



## Balayeuse : Dibo 464 E – louer à bail

---

(effacer le tapis / le plancher)

### L'activité:

- Bouton ON/OFF = démarrer et enlever
- Bouton Brosse 1 = pour une pression douce de la brosse  
= meilleur option pour effacer
- Bouton Brosse 2 = en cas de saleté profonde  
= en cas de fond accidenté
- Bouton Filtre = trembler pour nettoyer le filtre (il faut stagner!)
- Bouton Pied d'aspiration = démarrer et enlever
- Bouton Batterie / sablier = pour régler tous les fonctions (ne pas toucher!)  
= pour ajuster les normes d'usine du fabricant  
(pression de la brosse, fonction de vibration,...)
- Batteries = vert = chargé, orange = presque vide, rouge = vide

### Pratiquement:

- Durée du travail des batteries +/- 1500m<sup>2</sup> par heure, +/- 2,5 heures
- Réservoir de récupération Volume: 35L
- Brosse cylindrique nettoyer après usage
- Sous la couverture épousseter
- Attention pour saleté profonde des rubans entre la brosse cylindrique
- Bague réglable facile pour les surfaces qui sont difficile pour atteindre
- Brosse latérale Efface tout de la lisière au centre.

### Tenue après louer (= retour de la garantie)

- Nettoyer la machine à l'extérieur
- Charger les batteries en cas de retourner l'appareil la journée après
- Vider et nettoyer le réservoir
- Contrôler les brosses sur saleté profonde et les nettoyer