



Balayeuse : Dibo 512 E – louer à bail

(effacer le tapis / le plancher)

L'activité:

- Clef ON/OFF = démarrer et enlever
- Bouton Filtre (2 lignes) = trembler pour nettoyer le filtre (il faut stagner!)
- Bouton Pied d'aspiration (1 ligne) = démarrer et enlever la fonction d' aspiration
- Levier de push = pour activer la brosse latérale
- Levier 'Traction' = pour tirer à droite (machine qui se tire lui-même)
- Bouton gauche = pour régler la pression du pied d'aspiration
- Batteries = vert = chargé, orange = presque vide, rouge= vide

Pratiquement:

- Durée du travail des batteries +/- 2000m² par heure, +/- 2,5 heures
- Réservoir à l'avant Saleté grossière
- Réservoir à l'arrière Saleté fine
Volume: 35L
- Levier gauche soulever la brosse derrière (aspirer directement la saleté grossière)
- Indication de la batterie sur le gouvernail : indique la durée d'action
- La pédale au fond FREIN
- Attention pour saleté grossière des rubans entre la brosse cylindrique
- Brosse latérale Efface tout de la lisière au centre.

Tenue après louer (= retour de la garantie)

- Nettoyer la machine à l'extérieur
- Charger les batteries en cas de retourner l'appareil la journée après
- Vider et nettoyer les réservoirs
- Contrôler les brosses sur saleté profonde et les nettoyer