



Balayeuse/machine d'aspiration : Dibo CT12 – louer à bail

(effacer le tapis / le plancher)

L'activité:

- Bouton Grand ON/OFF = démarrer et enlever, voyez la lampe
- Bouton Pied d'aspiration = Activer le pied d'aspiration
- Bouton robinet = Activer la fourniture de l'eau
- Lampe d'eau = Réservoir complet -> la lampe rouge s'allume
- Bouton haut = joindre le tuyau du tapis (pas nécessaire)
- Bouton (plus/moins) = régler la pression de la brosse et des pieds d'aspiration au plancher

Pratiquement:

- Travaille avec un brosse cylindrique
- Travaille sur 220 V, sans des batteries
- Réservoir gauche citerne pour l'eau propre
- Réservoir droit citerne pour l'eau sale
- Eliminer l'eau sale ouvrir l'abattant à l'avant et vider le réservoir droit
- Levier du biellette de direction la bague de haut en bas
- Option pied d'aspiration Ensemble des caoutchoucs -> plancher durs
Ensemble des planches en matière synthétique -> tapis

Tenue après louer (= retour de la garantie):

- Nettoyer la machine à l'extérieur
- Rincer et nettoyer la citerne pour l'eau sale
- Vider la citerne pour l'eau propre
- Nettoyer les caoutchoucs du pied d'aspiration
- Contrôler la brosse cylindrique sur saleté profonde