



Balayeuse/machine d'aspiration : Taski - Swing – louer à bail

(effacer les planchers)

L'activité:

- La clef = Démarrer et enlever
- L'image gauche = L'activité des batteries
- L'image des batteries = capacité de la charge
- Bouton brosse = Démarrer et enlever
- Bouton d'alimentation de l'eau = Démarrer et enlever, régler rang 1 jusqu'à 5
- Bouton fonction d'aspiration = Démarrer et enlever
- 2 leviers = Conduire la machine
- Grand levier gauche = Abaisser ou lever le pied d'aspiration

Pratiquement:

- L'activité de la batterie +/- 1500m² par heure, +/- 3 heures
- Réservoir à l'arrière Citerne de l'eau sale
(L'indicateur désigne quand la citerne doit être vidée)
- Réservoir à l'avant Citerne de l'eau propre + nettoyage sans mousse
->MPC50(+)Slang rechts
- Le tuyau en connection chez la ventouse, aspire l'eau sale au réservoir
- Tuyau avec coque blue Vider la citerne de l'eau propre
- Tuyau avec coque rouge Vider la citerne de l'eau sale
- Levier plus bas abaisser/lever la brosse ou retrancher la brosse

Tenue après louer (= retour de la garantie):

- Nettoyer la machine à l'extérieur
- Rincer et nettoyer la citerne de l'eau sale
- Vider la citerne de l'eau propre
- Nettoyer les caoutchoucs du pied d'aspiration
- Rincer le tube d'aspiration avec le tuyau d'arrosage
- Rincer les tubes avec le tuyau d'arrosage
- Charger les batteries si la machine doit être emmenée le matin prochain.