



## Balayeuse/machine d'aspiration : Hako B655 S – louer à bail

---

(effacer les planchers)

### L'activité:

- Clef = Démarrer et enlever
- L'image de la clef = Tenue
- Leviers rouges = Conduire la machine
- Pédale à gauche = le frein
- Pédale à droite = abaisser ou lever la brosse
- Levier au midi = abaisser ou lever le pied d'aspiration
- batteries = vert = chargé, orange = presque vide, rouge = vide
- L'image du réservoir = citerne de l'eau sale = complet/vide

### Pratiquement:

- L'activité de la batterie +/- 1500m<sup>2</sup> par heure, +/- 3 heures
- Réservoir à gauche Citerne de l'eau sale  
Contenu: 74L
- Réservoir en haute Citerne de l'eau propre + nettoyage sans mousse  
-> MPC50(+)  
Inhoud: 72L
- Le tuyau droite Vider la citerne de l'eau propre
- Le tuyau gauche Vider la citerne de l'eau sale

### Tenue après louer (= retour de la garantie):

- Nettoyer la machine à l'extérieur
- Rincer et nettoyer la citerne de l'eau sale
- Vider la citerne de l'eau propre
- Nettoyer les caoutchoucs du pied d'aspiration
- Rincer le tube d'aspiration avec le tuyau d'arrosage
- Rincer les tubes avec le tuyau d'arrosage
- Charger les batteries si la machine doit être emmenée le matin prochain.